

STK (Start Kit DARUMA)


Instalando o Driver USB para Mini-impressoras Daruma no Windows 7, 32 e 64 Bits

Esse STK ensinará como você deve instalar o driver conversor das Mini-impressoras DR600/DR700 USB em ambiente que utiliza o sistema operacional Windows 7.


A instalação do driver conversor USB - Serial se faz necessário, pois a impressora não possui uma USB nativa. Somente possui o conector-saída USB, mas, internamente é uma serial.

Etapas de Instalação:


- 1) Crie uma pasta em seu micro chamada DARUMA;
- 2) Acesse o link e baixe o arquivo Driver_USB_Impressora_Daruma.zip, salve-o dentro da pasta DARUMA.
<http://bit.ly/1555MGO>
- 3) Descompacte o arquivo na pasta DARUMA criada por você anteriormente, e ira visualizar duas pastas, escolha **Windows 7_x32/x64** e você encontrará o seguinte arquivo:




- 4) Conecte o cabo USB e execute o aplicativo "Daruma_USBSerial.exe", e logo após clique em "Extract"



5) Ira aparecer a mensagem abaixo, e clique em Avançar:



6) A instalação será feita, e ira aparecer a mensagem que esta completa, clique em concluir:



7) Agora vamos verificar se o dispositivo foi instalado corretamente e testá-lo;

8) Verifique no Gerenciador de Dispositivos em qual porta a impressora foi mapeada a sua USB e vamos checar a configuração da mesma. Garantindo que a velocidade desta porta esteja no padrão de USB que é 115200;


9) Acessando o Painel de Controle; Botão Iniciar -> Painel de Controle;




10) Escolha a opção “Sistema e Segurança”;




11) Escolha a opção ao lado direito “Hardware e Sons” e logo após “Gerenciador de Dispositivos” ao lado esquerdo;




12) Localize a opção “Portas(COM e LPT)”, clique com o botão direito do mouse em cima da porta “Daruma Printer_v1.0 (COM3)” e selecione a opção propriedades; Na aba “Definições da porta”, altere a velocidade para 115200, e depois clique em OK e feche as telas.



- 13) Agora vamos testar se as configurações foram feitas com sucesso, através do DOS. No Iniciar do Windows -> Pesquisar programas e arquivos -> CMD -> Enter




- 14) Irá exibir o Prompt de Comando DOS, onde enviaremos um comando diretamente para a porta onde a impressora está conectada; Digite o comando para alterar a velocidade da porta de comunicação: mode COM3:115200,n,8,1.



```
Administrador: Prompt de Comando
C:\>mode COM3:115200,n,8,1
Status para dispositivo COM3:
-----
Baud:                115200
Paridade:            None
Bits de Dados:       8
Bits de Parada:      1
Tempo Limite:        OFF
XON / XOFF:          OFF
Handshaking CTS:     OFF
Handshaking DSR:     OFF
Sensibilidade de DSR: OFF
Circuito DTR:        ON
Circuito RTS:        ON
```

- 15) O comando abaixo dir > COM3, é utilizado para a impressão do teste;



```
Administrador: Prompt de Comando
C:\>dir>COM3
```

- 16) Deverá ser impresso algum texto. Se imprimir, pronto, a instalação foi concluída com SUCESSO.

- 17) Caso negativo verifique se não existe nenhum dispositivo instalado nessa porta. Ex.: Impressora Genérico Texto.



Suporte ao Desenvolvedor: 0800 770 332 0
www.desenvolvedoresdaruma.com.br

DARUMA
urmet

Ligação Gratuita: 0800 770 3320

E-mails:

suporte@daruma.com.br; daruma.desenvolvedores@daruma.com.br; ddc.suporte@daruma.com.br;
desenvolvedores.daruma@daruma.com.br; desenvolvedores.suporte@daruma.com.br;
suporte.desenvolvedores@daruma.com.br; suporte.alexandre@daruma.com.br; claudenir@daruma.com.br

Skypes:

[suporte_daruma](https://www.skype.com/join/suporte_daruma); [daruma.desenvolvedores](https://www.skype.com/join/daruma.desenvolvedores); [ddc_suporte_daruma](https://www.skype.com/join/ddc_suporte_daruma); [desenvolvedores_daruma](https://www.skype.com/join/desenvolvedores_daruma);
[desenvolvedores_suporte_daruma](https://www.skype.com/join/desenvolvedores_suporte_daruma); [suporte_desenvolvedores_daruma](https://www.skype.com/join/suporte_desenvolvedores_daruma); [daruma_suporte_alexandre](https://www.skype.com/join/daruma_suporte_alexandre);
[claudenir_andrade](https://www.skype.com/join/claudenir_andrade).